

Referenzliste:

Canon Art.-Nr. 980 46 37

Seite A

NB-4L
NB-5L
NB-6L
NB-7L
LP-E5
BP-208/-214/-308/-315
BP-809/-819

Seite B

BP-511/-512/-514/-522/-535
BP-608/-617
BP-911/-912/-915/-930/-945
NB-1L, NB-1LH
NB-2L, NB-2LH
NB-3L
NB-2L12/ BP-2L12/-2L14

Olympus / Fuji Art.-Nr. 980 46 52

Seite A

BLM-1, BLS-1
LI-10B/LI-12B
LI-30B
LI-40B/LI-42B
LI-50B/LI-60B
Fuji NP-45
Fuji NP-140

Seite B

Fuji NP-30
Fuji NP-40/NP-50/NP-60
Fuji NP-70
Fuji NP-80/NP-95/NP-100
Fuji NP-120
Fuji NP-150
GE GB-20

Casio / Fuji / Kodak Art.-Nr. 980 46 48

Seite A

Casio NP-20/NP-40
Casio NP-60/NP-70
Fuji NP-30/NP-40
KLIC-7001/-7002/-7003
KLIC-7005

Seite B

Casio NP-30/-50/-100
Fuji NP-40/-50/-60/-80
Fuji NP-95/-100/-120
Fuji NP-140
KLIC-3000/-5000/-7000
KLIC-7004/-7005

Panasonic Art.-Nr. 980 46 80

Seite A

CGA-DU06/-DU07/-DU12/-
DU14/-DU21, CGA-
S001/DMW-BCA7, CGA-
S303, CGR-D07S/-D08S/-
D16S/-D28S/-D54S, CGR-
D110/-D120/-D220/-D320
CGR-S602/-S603/DMW-
BL14, VW-VBD070/-
VBD120/-VBD140
VW-VBD210/-VBD310
VW-VBG130/-VBG260

Seite B

CGA-S002/DMW-BM7
CGA-S003/VW-VBA05
CGA-S005/DMW-BCC12
CGR-S006/DMW-BMA7
CGA-S007/DMW-BCD10
CGA-S008/DMW-BCE10
CGA-S101/DMW-BC7
CGAS301/-S302/VW-VBA10

JVC Art.-Nr. 980 46 43

Seite A

BN-V37U
BN-V107/-V114
BN-V408/-V416/-V428
BN-VF707/-VF714/-VF733

Seite B

BN-V712
BN-V812/-V814
BN-VF808/-VF815/-VF823
BN-VM200
Panasonic VW-BD1/-B202

Samsung Art.-Nr. 980 46 57

Seite A

SB-P90/-P180
SB-P120/-P240
SLB-0637
SLB-0737 / SLB-0837
SLB-1137C
SLB-1437

Seite B

SB-L110/-L220
SB-L160/-L320
SB-LH73 / SB-LH82
SB-LSM80/-LSM160/-LSM330
SLB-10A
SLB-0837(B)
SLB-0937, SLB1137D
SLB-1237

Konica Art.-Nr. 980 46 58

Konica-Minolta
Minolta
Pentax
Rolley
Sanyo

Seite A

Konica DR-LB4
Kon-Min NP-1
NP-200 / NP-400 / NP-500
NP-600 / NP-700 / NP-900
Pentax D-LI50 / D-LI72
Rollei Prego dp4200
Prego dp5200, dp6200
Sanyo DB-L30

Sony Art.-Nr. 980 46 31

Seite A

NP-FP Serie
NP-FH Serie
NP-FA Serie
NP-BG1/-FG1
NP-BD1/-FD1
NP-FE1/-FR1/-FT1
NP-BK1

Seite B

NP-FM Serie
NP-QM Serie
NP-FF Serie
NP-FC Serie
NP-FS Serie
NP-F330/-530/-550/-750/-950
NP-500/-510/-520

Nikon Art.-Nr. 980 46 40

Seite A

EN-EL12

Seite B

EN-EL1, EN-EL2
EN-EL3, EN-EL3a, EN-EL3e
EN-EL5, EN-EL7
EN-EL8, EN-EL9
EN-EL10, EN-EL11
Konica-Minolta NP-800

Pentax, Ricoh, Sanyo Art.-Nr. 10 82 11

Seite A

Pentax D-LI50 / D-LI63
Pentax D-LI78
Ricoh DB-50 / DB-80
Sanyo DB-L10 / DB-L40

Seite B

Pentax D-LI1 / D-LI2
Pentax D-LI7 / DB-LI8
Pentax D-LI68 / DB-LI72
Ricoh DB-20 / DB-30
Ricoh DB-34 / DB-40
Ricoh DB-43/ DB-60
Ricoh DB-70
Sanyo DB-L20/DB-L30
Sanyo DB-L50