

Lithium-ion Akkuladegerät

Bedienungsanleitung:

1. Schließen Sie den AC Netzadapter an eine Steckdose an.
2. Verbinden Sie den AC Netzadapter mit dem DC Eingang des Ladegerätes.
3. Die rote STATUS-LED zeigt an, dass der Lader betriebsbereit ist und die CHARGE-LED blinkt grün.
4. Legen Sie den Akku polrichtig in das Ladegerät und die Ladeanzeige leuchtet rot wenn der Ladevorgang beginnt.
5. Die Ladeanzeige wechselt zwischen rot und grün, wenn der Akku mehr als zu 90% aufgeladen ist.
6. Wenn der Ladevorgang beendet ist, leuchtet die CHARGE-LED grün.
7. Entfernen Sie bitte den geladenen Akku aus dem Ladegerät.
8. Nach Beendigung des Ladevorganges bitte Netzstecker ziehen.

Anmerkung:

Während des Ladens des Akkus, leuchten die Status- und Ladeanzeige nicht, wenn der AC Netzadapter nicht zum verbinden geeignet ist.

Typische Ladezeit

Kapazität	3.6/3.7V	7.2/7.4V
1500mAh	7.5 Stunden	
600mAh		3.5 Stunden
350mAh	1.5 Stunden	

Instandhaltung:

1. Laden bei Zimmertemperatur.
2. Lagern an kühlen und trockenen Plätzen.
3. Reinigen der Anschlüsse nur mit einem weichen Tuch.
4. Den AC Netzadapter entfernen, wenn er nicht in Gebrauch ist.

Warnung:

1. Nicht Feuer, Regen oder Feuchtigkeit aussetzen.
2. Benutzen Sie den AC Netzadapter nicht anders als den festgelegten Bestimmungen des Herstellers.

Lithium-ion Battery Charger

Instructions:

1. Plug the AC power adapter in a wall outlet.
2. Connect the AC power adapter supplied with your charger to the DC in-jack.
3. "STATUS" indicator shows RED when the charger is ready and "CHARGE" indicator shows flashing GREEN when waiting for battery pack.
4. Slide battery pack in the Charger and "CHARGE" indicator goes RED when charging.
5. "CHARGE" indicator shows RED and GREEN alternatively when battery pack has more than 90% charged.
6. When the battery pack is fully charged, the "CHARGE" indicator shows a steady green.
7. After the battery pack fully charged, slide the battery pack out.
8. Unplug DC power, "CHARGE" and "STATUS" indicators go out.
9. When the fully charged the batteries are ready to be used, unplug the charger and remove batteries.

Notes:

While charging the battery pack, "STATUS" indicator and "CHARGE" indicator will not light if the AC power adapter is not connected properly.

TYPICAL CHARGE TIME

Capacity	3.6/3.7V	7.2/7.4V
1500mAh	7.5 Hours	
600mAh		3.5 Hours
350mAh	1.5 Hours	

Maintenance:

1. Charge at room temperature.
2. Store in cool and dry place
3. Clean the terminals with a soft cloth if soiled.
4. Unplug AC power adapter when not in use.

Caution & Warning:

1. Do not expose the product to fire, rain or moisture.
Do not use AC power adapter other than specified by manufacturer.



Identnummer	Beschreibung	Identnummer	Beschreibung
	Pentax		Sony
LS2060	D-LI 2	LS2181	NP-BG1
LS2061	D-LI 7	LS2181	NP-FG1
LS2041	D-LI 8	LS2550	NP-500, -510, -520
LS2400	D-LI 50	LS2111	NP-F10, -F20, -F30
LS2140	D-LI 63	LS2200	NP-F100, -F200, -F220, -F300
LS2368	D-LI 68	LS2550	NP-F330, -F500, -F520, -F550, -F560, -F570, -F730, -F750, -F760, -F770,, -F900, -F930, -F950, -F960, -F970
LS2317	D-LI 78	LS2555	NP-FA50, -FA70
LS1821	EI-D-LI 1	LS2010	NP-FC10, -FC11
	Premier	LS2577	NP-FE1
LS2249	02491-0015-00	LS2050	NP-FF50, -FF51, -FF51S, -FF70, -FF71, -FF71S
LS2830	02491-0028-00		
	Qtek	LS2055	NP-FH30, -FH40, -FH50, -FH60, -FH70, -FH90, -FH100
LS2263	8010, 8020, 8100	LS2550	NP-FM30, -FM50, -FM51, -FM55H, -FM70, -FM71, -FM90, -FM91
	RCA	LS2055	NP-FP30, -FP50, -FP60, -FP70, -FP71, -FP90
LS2550	BB-65L	LS2113	NP-FR1
	Revue	LS2111	NP-FS10, -FS11, -FS12, -FS20, -FS21, -FS22, -FS30, -FS31, -FS33
LS2830	02491-0028-00	LS2113	NP-FT1
	Ricoh	LS2550	NP-QM50, -QM51, -QM70, -QM71, -QM71D, -QM90, -QM91, -QM91D
LS2080	DB-20, DB-20L, DB-30	LS2210	PSP-110
LS2060	DB-40		
LS2061	DB-43	LS2560	Symbol Scanner P360, P370, P460, P470
LS2850	DB-50		
LS2128	DB-60		
LS2168	DB-70		
LS2317	DB-80		
	Rollei	LS2080	Toshiba PDR-BT1, PDR-BT2
LS2249	02491-0015-00, Prego dp4200, dp5200, dp6200	LS2060	PDR-BT3
LS2830	02491-0028-00, Prego dp8300, dp8330	LS2051	PDR-BT9
	Samsung		
LS2855	IA-BP85ST	LS2830	02491-0028-00
LS2016	SB-L70, -L70A, -L70R, -L110, -L110A, -L160, -L220, -L320, -L480	LS2249	02491-0015-00, Slimline X5
LS2870	SB-L70G, -L110G		
LS2882	SB-LH82	LS2263	T-Mobile SDA, SDA music, SDA II, ST26
LS2016	SB-LS70, -LS70AB, -LS110, -LS220		
LS2800	SB-LSM80, -LSM160, -LSM330	LS2249	02491-0015-00, Virtus D4
LS2900	SB-P90A, -P180A		
LS2821	SB-P120A, -P240A		
LS2700	SLB-0637		
LS2041	SLB-0737, -0837	LS2060	Yaesu FNB-82LI
LS2413	SLB-0837(B)		
LS2937	SLB-0937	LS2051	Yashica BP-800S, BP-900S, BP-1000S
LS2060	SLB-1037, -1137		
LS2793	SLB-1137C		
LS2391	SLB-1137D		
LS2940	SLB-1237		
LS2815	SLB-1974		
	Sanyo		
LS2110	DB-L10		
LS2132	DB-L20		
LS2700	DB-L30		
LS2410	DB-L40		
LS2122	UR-121D/124		
	Sharp		
LS2051	AD-S30BT, -S31BT, -T50BT, -T51BT		
LS2002	BT-L1, -L2, -L2U, -L11, -L12U, -L22U		
LS2031	BT-L31		
LS2043	BT-L43		
LS2044	BT-L44		
LS2221	BT-L74, -L221, -L222S, -L241, -L244, -L441, -L442S, -LS222, -LS244, -LS442		
LS2225	BT-L225, -L445, -L665		
LS2226	BT-L226U		
LS2226	VR-BL1		
LS2221	VR-BL90		
LS2043	VR-BL91		
LS2221	VR-BL93		
LS2221	VR-BLF20, VR-BLF21, VR-BLF40, VR-BLF41		
LS2225	VR-BLN8, VR-BLN10, VR-BLN20		
LS2226	VR-BLZ9		